

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví



Vzdělávací oblast: Konstrukční software – ProgeCAD

Název: Příkaz text

Autor: Ing. Hana Backová

Datum, třída: 10.4.2012, 2.A - PS

Stručná anotace: Nastavení a procvičení příkazu text

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu
Inovace ve vzdělávání na naší škole
V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Text


- Text = slouží k vepsání textu do výkresu

Slouží k nastavení typu, výšky a stylu písma kót.




Text

Nejprve si umístíme textové menu na horní lištu.




Text

Rozklikneme příkaz Prozkoumat styly textu.
Zde nastavíme styl textu Arial. Ostatní hodnoty necháme, jak jsou.



Text

Nakreslíme obdélník 500 x 300, do něj umístíme rovnoběžky po 100 mm.



Vepsání textu

- Zvolíme příkaz jednořádkový text a do prvního řádku vepíšeme text o velikosti 50 mm.

| |
|----------|
| ProgeCAD |
| |
| |



Procvičení

Vyplňte 2. řádek písmem Times New Roman o velikosti 40mm.

Vyplňte třetí řádek kurzívou – písmo Arial o velikosti 45mm.



Děkuji za pozornost.